

AG1802BL角向磨光机爆炸图清单

序号	元件品号	品名	单位	用量
1	6305035	外压板05-115A 011	块	1
2	6305013	内压板05-115A 018	块	1
3	6704057	十字槽盘头螺钉M5*25	颗	1
4	6735002	小垫圈5	只	1
5	6730003	标准型弹簧垫圈5	只	1
6	6303045	防护罩05-180A(亚光4994004)	块	1
7	6205092	砂轮轴AG1802	根	1
8	6781003	复合槽盘头螺钉(黑镍/组合件)M5×16	颗	4
9	6600231	端盖AG1802BL(银色4995002)	只	1
10	5604018	油封AG1802BL	只	1
11	5904014	羊毛垫圈AG1802(20×35)	只	1
12	6900170	滚动轴承6302-2RS DU	个	1
13	6300046	端盖轴承压板AG1802BL	只	1
14	6735001	标准型弹簧垫圈4(发黑)	个	6
15	6781010	复合槽盘头螺钉(黑镍)M4×10	颗	6
16	6100088	大锥齿轮AG1802BL	只	1
17	6900000	滚动轴承6000-2Z	个	1
18	6600230	头壳AG1802BL(银色4995002)	只	1
19	6742003	轴用钢丝挡圈7(方钢)	个	1
20	6310508	按钮弹簧AG1802BL	只	1
21	5212136	销按钮AG1802BL(黑)	只	1
22	6780005	复合槽自攻螺钉(黑镍)ST4.8×30	颗	4
23	5604015	防震垫圈30/AG1503	只	1
24	6721000	六角螺母M10	颗	1
25	6101087	小锥齿轮AG1802BL	只	1
26	6900178	滚动轴承6200-2RS DU	个	1
27	5904018	羊毛垫圈AG1503(22×14×3)	只	1
28	6300044	头壳轴承压板AG1503	只	1
29	7401213	转子AG1802BL(220V)	个	1
30	6900074	滚动轴承608-2RS	个	1
31	5601016	轴承衬套07-110	只	1
32	5205076	挡风圈AG1802BL	只	1
33	6703039	十字槽盘头自攻螺钉(镀锌)ST4.2×55	颗	1
34	7403005	定子组件AG1802BL	只	1
35	7501012	霍尔板组件	只	1
36	6703086	十字槽盘头自攻螺钉(镀锌)ST2×8	颗	1
37	5100359	机壳AG1802BL(橘黄4921009)	只	1
38	7551011	驱动板AG1802BL	只	1
39	6703062	十字槽盘头自攻螺钉(镀锌)ST3.5×13	颗	0
40	5150168	右手柄AG1802BL直开关(橘黄4921009)	只	1
41	6780009	复合槽自攻螺钉(黑镍)ST4.2×16(小头)	颗	14
42	5610039	电缆护套HFAG180	只	3
43	7254003	橡胶线YCW-F2×1.0×4.0M(尾剥160-140)	根	1
44	7604058	开关AG1802BL(反自锁、自锁)	个	1
45	5150167	左手柄AG1802BL直开关(橘黄4921009)	只	1
46	5203008	电缆压板02-110	只	3
47	6780004	复合槽自攻螺钉(黑镍)ST4.8×25	颗	4
48	6780003	复合槽自攻螺钉(黑镍)ST4.2×13	颗	1
49	7551008	电源板MC110BL	只	1
50	6703091	十字槽盘头自攻螺钉(黑镍)ST4.2×11	颗	2
51	5316017	电源盒上盖(橘黄4921009)	只	1
52	5316018	电源盒下盖(橘黄4921009)	只	1
53	7205006	中式两脚扁插橡胶线245IEC66(YCW)2×1.0×0.6M	根	1
54	5602088	电源盒脚	只	0
55	6301036	扳手02-180A(亚光4994004)	把	1
56	5211004	辅助手柄05-150A(150)	只	1
57	6301025	内六角扳手(6MM)05-180A	把	1